

加湿器（小） FE-KXR07 【ナノ君】 取扱説明書



空気清浄機・加湿器・除湿器レンタル専門店

上州物産 株式会社

〒379-2166

群馬県前橋市野中町369-2

TEL：027-289-6080

FAX：027-289-6166



空気清浄機・加湿器・除湿器レンタル専門店
ホームページへアクセスする場合はこちらの
QRコードを読み込んでください。



目次

安全上のご注意	2
設置するときのお願い	4
使用上のお願い	4
各部の名前	5
準備する	6
使い方	8
お手入れランプが点灯したとき	11
お手入れする	12
加湿フィルター交換の目安	14
長期間使わないとき	14
別売品	14
こんなときは	15
透明パネルの取り付けかた／外し方	15
ふたが外れたとき	15
フロートが外れたとき	15
もっとよく知りたいとき	16
よくあるお問い合わせ	17
故障かな！？	18
保証とアフターサービス	19
仕様	裏表紙
返却時の梱包手順	21
梱包時 PP バンドの使用方法	23

取扱説明書

気化式加湿機

品番 FE-KXR05

品番 FE-KXR07



もくじ ページ

安全上のご注意	2	確認・準備
設置するときのお願い	4	
使用上のお願い	4	
各部の名前	5	
準備する	6	
使い方	8	使い方
・お手入れランプが点灯したとき	11	
お手入れする	12	お手入れ
・加湿フィルター交換の目安	14	
・長期間使わないとき	14	
別売品	14	必要なとき
こんなときは	15	
・透明パネルの取り付け方/外し方	15	
・ふたが外れたとき	15	
・フロートが外れたとき	15	
もっと知りたいとき	16	
よくあるお問い合わせ	17	
故障かな!?	18	
保証とアフターサービス	19	
仕様	裏表紙	

保証書別添付

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」(2～3 ページ)を必ずお読みください。
- 保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

パナソニックの会員サイト「**CLUB Panasonic**」で「**ご愛用者登録**」をお願いします

特典

- お宅の家電商品、消耗品情報が一元管理できる!
- 登録商品に関するお知らせやサポート情報が入手できる!
- 登録すると抽選で商品券などが当たる!

詳しくはこちら

<http://club.panasonic.jp/aiyo/>



安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。



警告

「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。



注意

「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。(次は図記号の例です)



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。



警告

火災や感電などを防ぐために

異常・故障時は



■異常時・故障時には、直ちに使用を中止し、電源プラグを抜く

(発煙・発火・感電の原因)

<異常・故障例>

- 水漏れする。
- 電源コードを動かすと、運転が止まる。
- 運転中、異常に大きい音がしたり、激しく振動する。
- 本体が異常に熱かったり、こげ臭いニオイがする

→すぐに運転を止め、コンセントから電源プラグを抜き、販売店へ点検を依頼してください。

電源プラグは



■ぬれた手で抜き差ししない

(手に付いた水で感電の原因)



■根元まで確実に差し込む

(差し込みが不完全な場合、感電や発熱による火災の原因)

•傷んだ電源プラグや、ゆるんだコンセントは使用しないでください。

■ホコリなどは、定期的に取り

(ホコリがたまると、湿気などで絶縁不良による火災の原因)

•電源プラグを抜き、乾いた布でふいてください。
•長期間使用しないときは、コンセントから電源プラグを抜いてください。

設置・移動するときは



■持ち運び時や収納時に電源コードを引っ張らない

(コードが断線して、ショートなどによる感電や火災の原因)

本体は



■分解や修理、改造をしない

(異常動作によるけが、感電や火災の原因)
修理は、販売店にご相談ください。



■吸気口や吹出口、すき間に指や金属物などの異物を入れない

(内部に触れると、感電やけがの原因)



■水につけたり、水をかけたりしない

(ショートなどによる感電や火災の原因)

電源プラグやコードは



■コンセントや配線器具の定格を超える使い方や、交流100V以外での使用はしない

(たこ足配線などで定格を超えると、発熱による火災の原因)

■電源コードや電源プラグを破損するようなことはしない

•傷つける、加工する、熱器具に近づける、無理に曲げる、ねじる、引っ張る、重いものを載せる、束ねるなど。
(ショートなどによる感電や火災の原因)
修理は、販売店にご相談ください。

お手入れは



■お手入れ時は、電源プラグを抜く

(不意に作動して、感電やけがの原因)

⚠ 注意

設置・移動するときは




■ 不安定な場所に置かない
(転倒すると、水がこぼれて感電や火災の原因)
・転倒したときは、水をふき、十分に乾かしてから電源プラグを差し直してください。

■ 吹出口の風が家具や壁に直接当たる場所に置かない
(シミの原因)

■ ふたや透明パネルを持って持ち運ばない
(落下してけがの原因)



■ 移動するときは運転を止め、タンクを抜いてトレーの水を捨てる
(水がこぼれて家財などをぬらす原因)



次のことをしない




■ 化学薬品、芳香剤、アロマオイルなどをタンクやトレーに入れない
(タンク、トレーが破損して家財などをぬらす原因)

■ 本体を倒さない
(水がこぼれて感電や火災の原因)

■ 本体に座ったり、上に乗らない
(転倒によるけがの原因)
・とくに小さなお子さまのいるご家庭ではご注意ください。

■ トレーを運ぶときは、フィルター枠を持たない
(落下してけがの原因)



確認・準備

電源プラグを抜くときは



■ プラグ部を持って抜く
(コードが破損し、ショートなどによる感電や火災の原因)

本体は




■ 穴があいたり、破損したタンクは使用しない
(水がこぼれて家財などをぬらす原因)



■ タンクの水や本体内部は、常に清潔にする
・タンクの水は、毎日新しい水道水と入れ換えてください。
・本体内部は、定期的にお手入れしてください。
(汚れや水あかでカビや雑菌が繁殖すると、悪臭、まれに健康を害する原因)
→体調に異常があったときは、医師にご相談ください。

設置するときのお願い



■こんな場所には置かない

- 窓際、エアコンの風が当たる場所(湿度センサーが正しく働かない原因)
- 直射日光や暖房機の熱が当たる場所(変形や変質、変色の原因)
- カーテンなどで、吸気口や吹出口がふさがれる場所(誤動作や故障の原因)
- テレビやラジオの近く(映像の乱れや雑音の原因)
→ 1 m以上離して置いてください。

使用上のお願い

■凍結のおそれがあるときは、タンクとトレーの水を捨てる


(水が凍結した状態で運転すると、故障の原因)

■本体の上に、物を載せない (誤動作や故障の原因)




■排水は、トレーを取り出してから行き、本体から直接、排水しない

(本体内部に水が入り、故障の原因)




各部の名前

前面



確認・準備

背面




準備する

設置の前に

タンクに水を入れる

1 使用開始日を記入する

交換用加湿フィルター
品番 FE-ZKE07
(使用開始日 年 月 日)
加湿フィルター交換の目安
約10年(1日8時間運転の場合)




お願い

- 設置の前に必ずP.2~4を参照してください。

■ 本体の持ち方

両手で左右の
取っ手を持つ。




2 ふたを開け、タンクを取り出す



3 タンクに水を入れ、本体に戻す

①キャップを外す。




⚠ 注意



- 移動するときは運転を止め、タンクを抜いてトレーの水を捨てる
(水がこぼれて家財などをぬらす原因)

4 電源プラグを差し込む

(差し込む前に、電源プラグや手に付いた水はふく)



- 湿度サイン(P.8)が点灯し、現在湿度の目安をお知らせします。


確認・準備

②水を入れ、キャップを
しっかり締める。




- タンクは倒れないよう、
しっかり持つ。

③タンクを元に戻し、
本体のふたを閉める。



タンクは左右ど
ちらの向きから
でも入れること
ができます。

水を入れるときや本体に
戻すときは、タンクを上
下ひっくり返す。



■必ず、水道水(飲用)を使う！

(一般に塩素処理されており、雑菌が繁殖しにくい)

- 次のような水は、使わない。
 - 40℃以上の温水や洗剤を入れた水(変形や故障の原因)
 - 化学薬品、芳香剤、アロマオイルなどを入れた水(破損して家財などをぬらす原因:P.3)
 - 浄水器の水やアルカリイオン水、ミネラルウォーター、井戸水(カビや雑菌が繁殖する原因)

お願い


- やむを得ず井戸水(飲用)を使うときは、トレー、加湿フィルター、フィルター枠のお手入れ回数を増やしてください。

■タンク1杯分の連続運転可能時間

- FE-KXR05・・・約8.4時間
- FE-KXR07・・・約6時間
(連続「強」運転/室内の温度が20℃、湿度が30%の場合)

使い方

操作パネル



明るさ切替ボタン(P.11)

お手入れランプ

加湿フィルターなどのお手入れ時期をお知らせします。

- **ランプが点滅 (運転時間 約216時間)**
お手入れ時期が近づいています。
・「運転 切/入」にかかわらず、通電中はずっと点滅します。
- **ランプが点灯 (運転時間 約240時間)**
お手入れ時期になりましたので、**運転を自動停止します。**
・通電中はずっと点灯します。
→お手入れランプが点灯したとき (P.11)

「nanoe(ナノイー)」ランプ

- 「nanoe(ナノイー)」の発生を点灯でお知らせします。(すべての運転時に点灯)
- 「nanoe(ナノイー)」を切ることができます。


- ・運転中に **自動** と **連続** を同時に約3秒押す。「nanoe(ナノイー)」ランプ消灯)
- ・再度発生させたいときは、再度約3秒押す。「nanoe(ナノイー)」ランプ点灯)

前面サイン

湿度サイン

お部屋の現在湿度の目安を表示します。

- 湿度サインは目安です。ご家庭の湿度計の表示と異なることがあります。
- 湿度サインは消灯することができます。(P.11)



給水ランプ

タンクの水がなくなると、「ピピッ」音が5回鳴って「給水」ランプが点滅し、運転が停止します。「おやすみ」「静か」「弱」運転のときは、音が鳴りません

- **給水ランプが点滅したときは**
→タンクに水を入れる。(P.6)
「運転 切/入」ボタンを押す。「給水」ランプ消灯)再度押す。(運転開始)

自動運転／連続運転／お急ぎ運転

1

運転を始める




を押す

2

運転モードを選ぶ

自動運転 (おまかせ／のど・肌／おやすみ) (P.16)

お部屋の湿度に応じて、センサーで運転を自動制御します。




お知らせ

- 「おやすみ」のときはランプのまぶしさを低減するため、すべてのランプと湿度サインが減灯します。
- 湿度が高い場合でも、センサーを安定させるために、運転開始後最長約7分間、送風することがあります。
- お部屋の状況によっては、目安の湿度にならないときがあります。(P.17 Q7、P.18 ⑥)

連続運転 (静か／弱／中／強)

お部屋の湿度に関係なく、それぞれの風量で連続運転します。



お急ぎ運転

すばやく加湿したいとき。

お急ぎ



を押す。(ランプ点灯)

約30分後に元の運転に戻ります。

3


運転を止める



を押す

使い方 (つづき)

チャイルドロック／切タイマー／ フィルター清潔／明るさ切替



チャイルドロック

お子さまのいたずら操作を防止します。



を約3秒押す。(ランプ点灯)

- 設定後に  以外のボタンを押すと、警告音が鳴り、操作はできません。

■解除するとき

- 再度、約3秒押す。(ランプ消灯)

切タイマー

設定した時間に自動で運転が止まるようにします。



を押して選ぶ。(ランプ点灯)

■ 2 ■ 4 ■ 6 ■ 8 (時間)

- 押すたびに切り換わります。
- 時間の経過とともにランプが切り換わり、残り時間の目安を表示します。
- 設定前に、タンク水量を確認してください。(水量が少ないと、設定時間前に運転が停止することがあります)

■解除するとき

- 解除(ランプ消灯)になるまで「切タイマー」ボタンを押す。

お知らせ

- タンクが満水でも運転モード、室内の温度や湿度によっては設定時間前に水がなくなり、運転が停止することがあります。

フィルター清潔

運転停止中にフィルター部にナノイーを充満させて、清潔にします。



停止中に押す。(ランプ点滅)

■ 清潔 ■ お手入れ

- 「フィルター清潔」運転中は加湿しません。
- 「フィルター清潔」運転が始まってから24時間後に停止します。(ランプ消灯)

■止めるとき

- 再度押す、または「運転 切/入」ボタンを押す。

■予約をするとき

加湿運転中に押すと、「フィルター清潔」運転の予約ができます。(ランプ点灯)

- 加湿運転停止(「運転 切/入」ボタンで停止、湯水で停止、切タイマーで停止)後、「フィルター清潔」運転が始まります。(ランプ点滅)
- 予約を解除したいときは、再度押してください。

明るさ切替

ランプの明るさが気になるときに暗くできます。

明るさ
切替

を押す。

(全ランプ減灯)

■解除するとき

- 再度押す。
- 「おやすみ」設定をしているときの減灯は解除できません。

■湿度サインを消灯するとき

約2秒押すと、湿度サインが消灯します。再度約2秒押すと、湿度サインが点灯します。

お手入れランプが点灯したとき (お手入れリセット)

お手入れ時期になると「お手入れ」ランプが点灯して、運転を自動停止します。



- 「運転 切/入」ボタンを押しても運転できません。
- 通電中はずっと点灯します。
- 以下の手順でお手入れをしてください。
 - ①コンセントから電源プラグを抜く。
 - ②タンク、プレフィルター(側面側)を外してから、トレーを取り出す。
 - ③プレフィルター、加湿フィルター、フィルター枠、トレーをお手入れ(P.12、13)して、本体に取り付ける。
 - ④電源プラグを差し込み、「フィルター」ボタンを約3秒押し、「お手入れ」ランプを消す。(お手入れリセット)

お願い

- 「お手入れ」ランプの点灯時期より早くお手入れをされた場合も、「フィルター」ボタンを約3秒押ししてください。(運転時間の積算をリセットします)
- お手入れしないで使い続けると、加湿量が低下したり、ニオイの原因になりますので、こまめにお手入れをしてください。

お手入れする

■「お手入れ」ランプが点灯したとき、または各製品の所定の期間ごとに行ってください。

下記の場合は、「お手入れ」ランプが点灯する前や所定の期間前でも、お手入れしてください。

- ・ニオイがする。 ・水が減りにくい。 ・トレーの水が変色する。(白くにごる場合は問題ありません:P.17 Q8)

■お手入れ後は電源プラグを差し込み、「フィルター」ボタンを約3秒押ししてお手入れリセットをしてください。(P.11)

お手入れの前に



警告



お手入れ時は、電源プラグを抜く
(不意に作動して、感電やけがの原因)

タンク <毎日>


水洗いする

- しつこい汚れは
→「加湿機用洗剤またはクエン酸の
使い方(P.14)」参照。




プレフィルター <約 1 か月に 1 回>

掃除機などで
汚れを取る




取り外し方

(背面側)





(側面側)



取り付け方

(背面側)



- ①突起を本体の穴に
差し込む。
- ②「カチッ」と音が
するまで押し込む。


側面側のプレフィルターも同様に取り付ける。

- プレフィルターを外したまま運転しないでください。
(吸ったホコリが本体内部に入り、故障する原因)
- 破損した場合は、交換してください。(別売品:P.14)

本体・ふた・透明パネル

よく絞った柔らかい布でふく。

透明パネルは取り外すこと
ができます。(P.15)



プレフィルター
(側面側)


タンク・プレフィルター(側面側)
を外さないと、トレーは取り出
せません。

トレー <約 1 か月に 1 回>


水洗いする

- 細部の汚れは、綿棒や
歯ブラシなどで落とす。
- フロート(発泡スチ
ロール)は、外さない。
(外れたときは→P.15)
- しつこい汚れは
→「加湿機用洗剤またはクエン酸の
使い方(P.14)」参照。

フロート



- 排水は、トレーを取り出して
から行い、本体から直接、
排水しない。(本体内部に水
が入り、故障の原因)



- 台所用中性洗剤以外の洗剤は使わない。
(樹脂部品の変質・変色・破損の原因)
- 加湿フィルターのみ、酸素系漂白剤をお使いになれます。
- 化学ぞうきんは、その注意書きに従って使う。



加湿フィルター・フィルター枠 <約 1 か月に 1 回>

■ 加湿フィルター

水かぬるま湯で押し洗いする

- ブラシなどでこすったり洗濯機で洗ったりしない。
- 乾燥機で乾かさない。(縮みの原因)
- お手入れ後、すぐに使う場合は、ぬれたままで構いません。
- しつこい汚れやニオイが気になるときは
→「加湿機用洗剤またはクエン酸の使い方(P.14)」参照。



■ フィルター枠



水洗いする

- イオン除菌ユニット(防カビ剤入り)は分解しない。
- しつこい汚れは
→「加湿機用洗剤またはクエン酸の使い方(P.14)」参照。




取り外し方

フィルター枠のロック部を押しながら、上に持ち上げる。



取り付け方


- ① 加湿フィルターをトレイに入れる。
- ② フィルター枠を加湿フィルターの上からかぶせ、ロック部がカチッと音がするまで下へ押し込む。



イオン除菌ユニット(防カビ剤入り) <約 1 か月に 1 回>

加湿機用洗剤などでつけ置き洗いする

- 「加湿機用洗剤またはクエン酸の使い方(P.14)」参照。
- ブラシなどでこすったり強く押ししたりしない。



イオン除菌ユニット部

イオン除菌ユニット部はフィルター枠から取り外せないため、ユニット部分のみをつけ置きしてください。

お知らせ

- 加湿フィルターはお手入れしないと縮むことがあります。
- イオン除菌ユニット(防カビ剤入り)から白い粉が出たり、黒い粉が落ちることがありますが、性能や使用上の問題はありません。
- 防カビ剤は使用とともに小さくなりますが、防カビ性能は問題ありません。
- 防カビ剤特有のニオイがすることがありますが無害です。

お手入れする (つづき)


加湿機用洗剤 または クエン酸 の使い方

(別売品: 下記参照)

■ 加湿機用洗剤



■ クエン酸



● タンク	● トレー	加湿機用洗剤などを溶かした水で洗う
● フィルター枠	(イオン除菌ユニット部)	つけ置きする
● 加湿フィルター		つけ置き後、押し洗います*

<つけ置きのかた>

加湿機用洗剤などを溶かしたぬるま湯に部品を入れて約30分放置する。

● 加湿機用洗剤などを使ったときは新しい水で2～3回すすぎ洗いをします。クエン酸はすすぎが不十分だとニオイや故障の原因になります。

※ 加湿フィルターのみ、ニオイが気になるときは酸素系漂白剤でつけ置きしてください。(使用量は漂白剤の説明書をご確認ください)

水か、ぬるま湯(約40℃以下)で、よく溶かす

- 濃度が高いと、破損の原因になります。
- 台所用中性洗剤もお使いになれますが、ニオイや汚れが落ちにくいことがあります。

加湿フィルター交換の目安

(別売品: 下記参照)

- 約10年に1回です。(1日8時間運転の場合)
ただし、水質により寿命が変わるため、次の場合は交換してください。
● お手入れしても、ニオイが取れない。 ● タンクの水が、減らない。 ● 傷みがひどい。
- 加湿フィルターは不燃物として捨ててください。ただし、フィルター枠は、捨てないでください。

長期間使わないとき (保管方法)

- ① コンセントから電源プラグを抜く。(停止時も電力を消費するため)
- ② タンクとトレーの水を捨て、すべてのお手入れをする。(P.12、13)
- ③ 内部をよく乾かす。(さびの発生による故障を防ぐ)
● 加湿フィルターは、十分に陰干しして乾かす。(カビの発生を防ぐ)
- ④ 本体にポリ袋などをかぶせ、湿気の少ない所に立てて保管する。(寝かせたり、逆さにして保管すると、故障の原因)

別売品 (サービスパーツ) (2018年9月現在)

■ 交換用加湿フィルター




フィルター枠は付いていません。


品番: FE-ZKE07
メーカー希望小売価格:
4,500円(税抜)

サービスパーツ お取り寄せになります。

■ プレフィルター



● 背面側
部品品番: FKA0330182
メーカー希望小売価格:
1,900円(税抜)



● 側面側
部品品番: FKA0330194
メーカー希望小売価格:
1,200円(税抜)

■ 加湿機用洗剤(400 mL)

部品品番: FE-Z40HV
メーカー希望小売価格:
600円(税抜)

■ クエン酸(10g×5パック)

薬局などでも市販のクエン酸をお求めになれます。

部品品番: FKA2000005
メーカー希望小売価格:
200円(税抜)

別売品は販売店でお買い求めいただけます。

パナソニックの家電製品直販サイト「パナソニック ストア」でもお買い求めいただけます。

パナソニックグループのショッピングサイト

Panasonic Store

<http://jp.store.panasonic.com/>


こんなときは

透明パネルの取り付け方／外し方

取り付け方


透明パネルの突起(4か所)を本体の正面の穴(4か所)に差し込み、しっかりと押し込む。

湿度サインの文字が上になるように




取り外し方

本体をしっかり押さえながら、少しずつ透明パネルを引き、ゆっくりと外す。



ふたが外れたとき


①本体の片方の突起にふたの凹みを差し込む。




②もう片方も差し込む。

フロートが外れたとき

①フロートの突起をトレーのつめの下に入れ、穴に差し込む。



②フロートを矢印方向に押しながら、
③反対側の突起も穴に差し込む。



お手入れ

必要なとき

もっと知りたいとき

「nanoe(ナノイー)」について

発生する環境条件

- 「nanoe(ナノイー)」はお部屋の空気を利用して発生させるため、温度と湿度によっては発生しない場合があります。
- 発生条件:室内温度:約5℃～約35℃(露点温度:約2℃以上)
相対湿度:約30%～約85%

微量のオゾンが発生します

- 「nanoe(ナノイー)」発生時は、微量のオゾンが発生していますが、森林など、自然界に存在する程度の量なので、人体に影響はありません。

「nanoe(ナノイー)」技術について

■「nanoe(ナノイー)」

「nanoe(ナノイー)」とは、最先端のナノテクノロジーから生まれた、水に包まれた微粒子イオンです。「nanoe(ナノイー)」技術で、除菌^{★*1}、アレル物質(花粉)抑制^{★★*2}、カビ菌抑制^{★★*3}、付着臭脱臭^{★★★*4}。さらにもっと美しい美肌空間へ。

- ★〈浮遊菌〉約6畳空間での4時間後の効果です。
- ★〈付着菌〉約6畳空間での8時間後の効果です。
- ★★約6畳空間での8時間後の効果です。
- ★★★約6畳空間での2時間後の効果です。

効果は試験空間での効果であり、実使用空間での結果ではありません。



脱臭効果は、周囲環境(温度・湿度)、運転時間、臭気・繊維の種類によって異なります。

※1 <浮遊菌>

- 試験機関:(一財)北里環境科学センター
- 試験方法:約6畳の試験室内で、菌を浮遊させ、空気中の菌数を測定
- 除菌の方法:ナノイーを放出
- 対象:浮遊した菌
- 試験結果:4時間で99%以上抑制
北生発24_0301_1号

※2 ●試験機関:パナソニック(株)解析センター

- 試験方法:約6畳の試験室内で、布に付着させたアレル物質をELISA法で測定
- 抑制の方法:ナノイーを放出
- 対象:付着した花粉のアレル物質
- 試験結果:8時間で88%以上抑制
BAA33-130402-F01

※4 ●試験機関:パナソニック(株)解析センター

- 試験方法:約6畳の試験室内で、6段階臭気強度表示法による検証
- 脱臭の方法:ナノイーを放出
- 対象:付着したタバコ臭
- 試験結果:2時間で臭気強度1.2低減
BAA33-130125-D01

<付着菌>

- 試験依頼先:(一財)日本食品分析センター
- 試験方法:約6畳の試験室内で、布に付着させた菌数を測定
- 除菌の方法:ナノイーを放出
- 対象:標準布に染み付いた菌
- 試験結果:8時間で99%以上抑制
第13044083003-01号
試験はそれぞれ1種類のみの菌で実施

※3 ●試験依頼先:(一財)日本食品分析センター

- 試験方法:約6畳の試験室内で、布に付着させたカビ菌を確認
- 抑制の方法:ナノイーを放出
- 対象:付着したカビ菌
- 試験結果:8時間で効果を確認
第13044083002-01号

イオン除菌ユニット(防カビ剤入り)の働き

トレイ内を清潔に保ちます。

除菌 試験依頼先:(一財)日本食品分析センター
除菌の方法:イオン除菌ユニットに接触
第207021879-001

試験方法:標準寒天培地を用いた寒天平板培養法により確認
対象:イオン除菌ユニットを配置したトレイ内の水
試験は2種類の菌で実施

試験結果:24時間で99%以上抑制

防カビ 試験依頼先:(財)日本紡績検査協会
防カビの方法:防カビユニットをトレイ内に配置
第09006504-1

試験方法:防カビ試験方法(ハロー法)にて確認
対象:トレイ内の加湿フィルター

試験結果:抑制を確認


自動運転モード別の加湿のしかた

■「おまかせ」「おやすみ」運転のとき

約60%の湿度を保つため、自動的に加湿したり、止まったりします。

■「のど・肌」運転のとき

最初の4時間は、約65%の湿度を目安に運転します。4時間を過ぎると、自動的に加湿したり、止まったりし、約60～65%の湿度を保ちます。



●お手持ちの湿度計の表示と、差が出る場合があります。

よくあるお問い合わせ

お問い合わせや、修理を依頼される前に、まずご確認ください。

Q1 風がつめたい？

A

水を含んだ加湿フィルターから湿気が出る時、空気中の熱を奪うため、室温より低い温度の風が出ます。

- 吹出口から約30 cm上で室温より約3℃低い風が出ます。(室温20℃、湿度30%の場合)

Q2 加湿中、湯気は出ないの？

A

水を沸とうさせる方式ではなく、水を含んだ加湿フィルターに、風を当てて湿気を出す方式のため、湯気は出ません。

Q3 加湿量が少ない？

A

梅雨時の湿度が高いときや寒い日に、洗濯物が乾きにくいと同じで、お部屋の温度や湿度によって、加湿量が変わります。暖かくて乾燥しているほうが加湿量は増えます。

Q4 吸気口・吹出口から「ジー」と音がする？

A

「nanoe(ナノイー)」発生時は、わずかに音がします。使用環境や、運転モードにより、音が大きく感じたり、聞こえにくく感じたりすることがありますが、異常ではありません。→加湿運転中に気になるときは、「nanoe(ナノイー)」をお切りください。(P.8)

Q5 窓や壁が結露する？

A

お部屋が適度な湿度でも、温度が低い窓や壁などでは、結露することがあります。

Q6 加湿フィルターが変色する？


A

水質などにより変色することがありますが、性能上の問題はありません。

Q7 湿度サインが「赤」のまま変わらない？

A

湿度サイン



■ 70以上 が点灯したままのとき

- 設置場所により、湿度を正しく感知しないことがあります。
→設置場所を変えてください。(P.4)

■ 30以下 が点灯したままのとき

- 部屋が、適用床面積より広すぎませんか？
→適用床面積をご参照ください。(裏表紙)

お知らせ

- 湿度サインは目安にしてください。
- ご家庭の湿度計の表示と、異なることがあります。
- 湿度は、温度の変化に応じて値が変わります。
- 空気の流れが良い所と悪い所では、湿度が異なることがあります。

Q8 トレーの水が白くにごる？

A

イオン除菌ユニット(防カビ剤入り)の亜鉛が酸化するため、異常ではありません。

必要なとき

故障かな!?

まず、次の確認をしてください。
それでも直らないときは、必ず、コンセントから
電源プラグを抜いて、販売店に修理をご依頼ください。

修理をご依頼の際には、タンクとトレーの水を捨て、内部および加湿フィルターをよく乾かしてください。
(さびの発生による故障を防ぐため)

こんなときは	ここを確かめてください
① 運転しない	<ul style="list-style-type: none"> ● 「お手入れ」ランプが点灯していませんか？ →各部品をお手入れして(P.12~14)、「フィルター」ボタンを約3秒押ししてください。(P.11) お手入れしないで使い続けると、加湿量が低下したり、ニオイの原因になります。
② 風の出が少ない	<ul style="list-style-type: none"> ● プレフィルター(吸気口)が、ホコリで目詰まりしていませんか？ →目詰まりを取り除いてください。(P.12) ● 加湿フィルターに、水あかやゴミが付いていませんか？ →水あかやゴミを取り除いてください。(P.13,14)
③ ニオイがする タンクの水が減らない	<ul style="list-style-type: none"> ● 加湿フィルターに、水あかやゴミが付いていませんか？ →水あかやゴミを取り除いてください。(P.13,14) ● トレーが汚れていたり、水が古くなったりしていませんか？ →トレーをお手入れして、汚れを落としてください。(P.12,14)
④ 音がる	<ul style="list-style-type: none"> ● タンクから水が流れ落ちるとき、空気の抜ける「ポコポコ音」がすることがありますが、異常ではありません。
⑤ 運転ランプが点灯しているのに加湿しない 部屋の湿度が上がらない	<ul style="list-style-type: none"> ● 湿度サインが「70 %以上」になっていませんか？ (P.8、17) →自動運転は、快適湿度を保つため、「70 %以上」では加湿をしすぎないように、加湿運転を停止しています。 ● 加湿フィルターは、正しく取り付けられていますか？ (P.13) →はみ出して取り付けしていると、加湿していないことがあります。 ● 部屋が、適用床面積より広すぎませんか？ (裏表紙) ● 換気をしたり、床がじゅうたん敷きではありませんか？ →じゅうたん敷きの場合や、換気状態・床や壁の材質によっては、湿度が上がりにくいことがあります。
⑥ タンクに水が入っているのに、「給水」ランプが点滅する	<ul style="list-style-type: none"> ● トレーは、奥まで確実に取り付けられていますか？ ● 本体が傾いていませんか？ →水平で安定した、台や床の上に設置してください。 ● フロートが正しく取り付けられていますか？ (P.15)
⑦ トレーを本体に取り付けにくい	<ul style="list-style-type: none"> ● 加湿フィルター、フィルター枠は、トレーに確実に取り付けられていますか？ (P.13) →正しく取り付けしていないと、トレーを本体に取り付けにくい(外れにくい)ことがあります。
⑧ 電源プラグを抜いたときに、サインやランプがすぐに消えない	<ul style="list-style-type: none"> ● 本体に残っている電気でサインやランプが点灯しています。 →しばらくすると消えます。
⑨ 運転が止まる	<ul style="list-style-type: none"> ● ボタンを8秒以上押し続けると、安全のため運転を停止します。「運転 切/入」ボタンを押すと、再度運転を開始します。

次のときは、すぐに販売店へ。

⑩ 「連続運転」ランプが全点灯する	<ul style="list-style-type: none"> ● 本体が故障しています。 →コンセントから電源プラグを抜いて、販売店に修理をご依頼ください。
-------------------	---

保証とアフターサービス

よくお読みください

使い方・お手入れ・修理などは

■まず、お買い求め先へご相談ください。

▼お買い上げの際に記入されると便利です

販売店名	
電話	() -
お買い上げ日	年 月 日

修理を依頼されるときは

「よくあるお問い合わせ」「故障かな!?(17~18ページ)」でご確認のあと、直らないときは、まず電源プラグを抜いて、お買い上げ日と右の内容をご連絡ください。

- | | |
|--------|---------------------|
| ●製品名 | 気化式加湿機 |
| ●品番 | FE-KXR05 / FE-KXR07 |
| ●故障の状況 | できるだけ具体的に |

- 保証期間中は、保証書の規定に従ってお買い上げの販売店が修理させていただきますので、おそれ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。

保証期間：お買い上げ日から本体 1 年間

(ただし、プレフィルター、加湿フィルターは、消耗品ですので、保証期間内でも「有料」とさせていただきます)

- 保証期間終了後は、診断をして修理できる場合はご要望により修理させていただきます。

※ 修理料金は次の内容で構成されています。

技術料 診断・修理・調整・点検などの費用

部品代 部品および補助材料代

出張料 技術者を派遣する費用

※補修用性能部品の保有期間 **6年**

当社は、この気化式加湿機の補修用性能部品（製品の機能を維持するための部品）を、製造打ち切り後 6 年保有しています。

フィルターなどの消耗品（別売品）とは異なります。

- 転居や贈答品などでお困りの場合は、裏表紙に記載のご相談内容に応じた窓口へご連絡ください。

【ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】

パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくときのために発信番号を通知いただいております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

必要なとき

仕様

品番	FE-KXR05					FE-KXR07				
電源	交流100V 50/60Hz									
運転モード	お急ぎ	強	中	弱	静か	お急ぎ	強	中	弱	静か
消費電力(W) ※1	10	8	6.5	5.5	3	18	13	8	5.5	3
運転音(dB)	36	31	26	22	15	44	39	31	22	15
加湿量※2(mL/h)	600	500	420	330	150	800	700	500	330	150
適用床面積 (連続「強」運転時)	木造 和室14 m ² (8.5畳) プレハブ 洋室23 m ² (14畳)					木造 和室20 m ² (12畳) プレハブ 洋室32 m ² (19畳)				
タンク容量	約4.2 L									
コードの長さ	1.5 m									
製品寸法 (幅×奥行×高さ)	375 mm×186 mm(+背面凸部10 mm) ×375 mm									
製品質量	約5.2 kg									

※1 運転が「切」のときの消費電力は、約0.3 Wです。(電源プラグを差し込んでいる状態)
フィルター清潔運転のときの消費電力は約2 Wです。

※2 室内温度20℃、湿度30%の環境における加湿量です。室内の温度や湿度によって、加湿量は変わります。(P.17)

●この製品は、日本国内用に設計されています。電源電圧や電源周波数の異なる外国では、使用できません。
また、アフターサービスもできません。

パナソニック 総合お客様サポートサイト <http://www.panasonic.com/jp/support/>

? 空質・電池・暖房
使い方・お手入れなどのご相談窓口

フリーダイヤル  パナは ロクキューハチ
0120-878-698 受付時間 9:00~18:00 (年中無休)

■上記電話番号がご利用
いただけない場合 **06-6907-1187**
■FAX フリーダイヤル  **0120-878-236**

Help desk for foreign residents in Japan
Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787
Open : 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

🔧 修理に関するご相談窓口

フリーダイヤル  パナは イイヨ
0120-878-554

■上記電話番号がご利用
いただけない場合 **03-6633-6700**
■FAX フリーダイヤル  **0120-878-225**




便利な修理サービスサイト
<http://club.panasonic.jp/repair/>

・ご使用の回線 (IP 電話やひかり電話など) によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。
・上記のURLはお使いの携帯電話等により、正しく表示されない場合があります。

・掲載サイトおよび動画の視聴は無料ですが、通信料金はお客様のご負担となります。(パケット定額サービスに未加入の場合、高額になる可能性があります)

愛情点検 長年ご使用の気化式加湿機の点検を!

	<p>こんな 症状は ありま せんか</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 水漏れする。 ● 電源コードを動かすと、運転が止まる。 ● 運転中、異常に大きい音がしたり、激しく振動する。 ● 本体が異常に熱かったり、こげ臭いニオイがする。 ● その他の異常や故障がある。 	<p>▶</p>	<p>ご使用 中止</p>	<p>事故防止のため、 運転を停止し、 コンセントから電源 プラグを抜いて、 必ず販売店に点検を ご依頼ください。</p>

パナソニック株式会社
パナソニック エコシステムズ株式会社

〒486-8522 愛知県春日井市鷹来町字下仲田4017番

© Panasonic Ecology Systems Co., Ltd. 2018

Printed in China
KXR078770 H
M0518UO




加湿器（小）【ナノ君】

返却時の梱包手順

※ ご注意ください ※

梱包前には、必ず水タンクと水トレイに残っている水を捨ててください。

万が一、水を処分せずに返却されて、運送中に水がこぼれ他の商品が汚れてしまった場合、佐川急便からお客様へ損害賠償を請求する場合がございます。

①	 A hand is shown lifting the top cover of a white humidifier. The cover is hinged and is being held open, revealing the internal water tank and tray.	<ul style="list-style-type: none">• 上部カバーを開けます。
②	 A hand is holding a white plastic water tank that has been pulled out from the humidifier. The tank is tilted, and water is being poured out from its spout.	<ul style="list-style-type: none">• タンクを引き出し、中に残っている水を捨ててください。
③	 A hand is shown pulling out a pre-filter from the side of the humidifier. The pre-filter is a white, rectangular mesh-like component. A white circle highlights the pre-filter area.	<ul style="list-style-type: none">• 機械側面にあるプレフィルターを外します。

④		<ul style="list-style-type: none"> • トレーを引き出し、トレー内に残っている水を捨ててください。
⑤		<ul style="list-style-type: none"> • トレー・プレフィルター・タンクを元に戻し、付属のビニール袋に本体を入れてください。袋の口は軽く縛ってください。
⑥		<ul style="list-style-type: none"> • 箱に本体をしまい、発泡スチロールをセットしてください。
⑦		<ul style="list-style-type: none"> • 取り扱い説明書を入れて箱を閉めてください。

▼返却用の伝票を指定の位置に貼り付けてください。
返却用伝票は弊社にてご用意させていただきます。
梱包の箱に貼り付けてあります。

お届け時の伝票の下にある赤い伝票が
返却用の伝票です。

